

Zusatzinformation für das Sennheiser System 2015

Für die Übertragung steht im UHF-Band ein 36 MHz breiter Frequenzbereich mit insgesamt 1440 Sende-/Empfangsfrequenzen zur Verfügung.

Die Sender und Empfänger verfügen über jeweils acht Kanalbänke, auf denen werkseitig unveränderbar eine Frequenz voreingestellt ist. Eine weitere Kanalbank (Bank „U“) dient zur individuellen Einstellung von Frequenzen je Kanal in 25-kHz-Schritten.

Die voreingestellten Kanäle sind je Kanalbank mit Frequenzen belegt, die im Mehrkanalbetrieb miteinander störungsfrei arbeiten. Sie berücksichtigen zum Teil länderspezifische gesetzliche Bestimmungen.

In der Kanalbank „U“ können Sie alle Frequenzen innerhalb des Frequenzbereiches im 25-kHz-Raster einstellen. Dadurch arbeiten die Sender/Empfänger möglicherweise auf Frequenzen, die im Einsatzgebiet nicht zugelassen sind.

Hinweis:

Bitte melden Sie Ihre Anlage bei der für Sie zuständigen Behörde an, die über zugelassene Frequenzen für Drahtlos-Mikrofon-Systeme verfügt!

Der Frequenzbereich mit den jeweils voreingestellten Frequenzen in den Kanälen „1“ bis „8“ sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

System 2015: max. 20 Kanäle je Frequenzbank

Folgende Werkseinstellungen sind mit dem Menüpunkt [Reset](#) jederzeit wieder abrufbar:

Channel	„1.01“ aktiv
LINE-Sensitivity	„OFF“
MIC-Sensitivity	„1“
FM-Volume	„4“
Lock	„OFF“
Internal Mic	„ON“
Fade	„5“
Squelch	„LO“
Access	Alle Kanäle
Name	Gerätename

Additional information on Sennheiser 2015 system

Transmitters and receivers are available in a 36 MHz UHF frequency range with a total of 1,440 transmission/receiving frequencies.

Transmitters and receivers have eight channel banks respectively. Each of the channels in the channel banks has been factory-preset to a frequency which cannot be changed by the user. An additional channel bank (bank “U”) allows the user to store individual frequencies which are freely selectable in 25-kHz steps.

Several systems can be operated simultaneously on the different factory-preset frequencies within a channel bank. The factory-preset frequencies are intermodulation-free and have been preset so that country-specific regulations on frequency usage are partly taken into account.

Since the channel bank “U” allows the user to store frequencies that are tuneable in 25-kHz steps within the preset frequency range, it can be that the transmitters/receivers operate on frequencies which are not approved for use in the respective area.

Note:

It is the user’s responsibility to ensure that local regulations regarding the licencing of wireless microphones are complied with and that their use of wireless microphones does not cause interference to other radio users.

The following table lists the frequency range with the respective preset frequencies in the channel banks “1” to “8”:  
2015 series: max. 20 channels in a channel bank

The following factory-preset default settings for the transmitters and receivers can be recalled any time via the [Reset](#) menu:

Channel	“1.01” active
LINE-Sensitivity	“OFF”
MIC-Sensitivity	“1”
FM-Volume	“4”
Lock	“OFF”
Internal Mic	“ON”
Fade	“5”
Squelch	“LO”
Access	All channels
Name	Name of transmitter/receiver

# Informations complémentaires concernant le système 2015

Les émetteurs et les récepteurs sont disponibles dans une version offrant une gamme de fréquences UHF de 36 MHz de largeur, ce qui autorise un choix parmi 1440 fréquences d'émission et de réception. Les émetteurs et les récepteurs possèdent huit banques de canaux, dans lesquelles chaque canal est préréglé en usine sur une fréquence non modifiable par l'utilisateur. Une banque de canaux supplémentaire (la banque "U") permet de mémoriser des fréquences personnelles, qui peuvent être réglées par pas de 25 kHz.

Les canaux préréglés à l'usine possèdent des fréquences à l'intérieur d'une banque de canaux qui ne sont pas soumises à des phénomènes d'intermodulation en mode multi-canal. Ils tiennent compte, en partie, des dispositions légales en vigueur dans le pays.

Comme la banque de canaux "U" permet de mémoriser des fréquences réglables par pas de 25 kHz dans la gamme de fréquences présélectionnée, il peut arriver que les émetteurs/récepteurs travaillent sur des fréquences dont l'utilisation n'est pas approuvée dans la région.

## Remarque :

Veuillez enregistrer votre système auprès des autorités de régulation, qui possèdent les détails nécessaires sur les fréquences autorisées pour les systèmes de microphones sans fil !

Le tableau suivant dresse la liste des gammes de fréquences avec leurs fréquences présélectionnées dans les banques de canaux "1" à "8" :

Système 2015 : max. 20 canaux d'une banque

Les paramètres par défaut suivants, préréglés en usine, peuvent être restaurés à tout moment sur les émetteurs et les récepteurs via le menu [Reset](#) :

Channel	"1.01" active
LINE-Sensitivity	"OFF"
MIC-Sensitivity	"1"
FM-Volume	"4"
Lock	"OFF"
Internal Mic	"ON"
Fade	"5"
Squelch	"LO"
Access	Tous les canaux
Name	Nom de l'émetteur/du récepteur

# Información adicional para el sistema 2015

Para la transmisión se dispone de una gama de frecuencia ancha de 36 Mhz en la banda UHF con un total de 1.440 frecuencias de transmisión/recepción. Los transmisores y receptores ew 300 IEM G2 disponen de ocho bancos de canales cada uno. En los bancos de canales está preajustada de fábrica, una frecuencia en cada uno de los canales que no puede ser modificada. Otro banco de canales (banco "U") permite al usuario el ajuste individual de frecuencias por canal en pasos de 25 kHz.

Los canales preajustados en cada banco de canales tienen asignadas unas frecuencias que trabajan entre ellas sin fallos en el modo multicanal. En parte, se tienen en cuenta las disposiciones legales específicas de los países.

En el banco de canales "U" puede ajustar todas las frecuencias dentro de la gama de frecuencia en pasos de 25kHz. En consecuencia, es posible que los transmisores/receptores trabajen en frecuencias que no estén autorizadas en el ámbito de aplicación.

## iNota!

¡Es responsabilidad de los usuarios garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales referentes a la licencia de micrófonos inalámbricos y que el empleo de sus micrófonos inalámbricos no provoque interferencias en otros usuarios de radiofonía!

La gama de frecuencia con las frecuencias preajustadas en los canales "1" a "8" están representadas en la siguiente tabla:

Sistema 2015: máx. 20 canales por banco de frecuencias

Asimismo, se han realizado los siguientes ajustes de fábrica que se pueden volver a consultar en todo momento con el punto de menú [Reset](#):

Channel	"1.01" activo
LINE-Sensitivity	"OFF"
MIC-Sensitivity	"1"
FM-Volume	"4"
Lock	"OFF"
Internal Mic	"ON"
Fade	"5"
Squelch	"LO"
Access	Todos los canales
Name	Nombre del aparato

# Informazioni supplementari sul sistema 2015

Per la trasmissione è disponibile un campo di frequenza da 36 MHz nella banda UHF con complessivamente 1440 frequenze di trasmissione/ricezione.

I trasmettitori e i ricevitori hanno otto canali. Su ognuno dei canali dei banchi è preimpostata una frequenza non modificabile. Un ulteriore banco di canali (banco "U") consente all'utente di impostare frequenze personalizzate per ogni canale a passi di 25 kHz.

I canali preimpostati vengono occupati, in ogni banco di canali, con frequenze che possono essere utilizzate senza disturbi reciproci nella modalità multicanale. Tali frequenze sono conformi in parte alle disposizioni di legge del paese di impiego.

Nel banco di canali "U" possono essere impostate nel raster 25 kHz tutte le frequenze del campo di frequenze. In questo modo i trasmettitori/ricevitori potrebbero funzionare su frequenze che non sono autorizzate nell'area di impiego.

## Nota!

Spetta all'utente verificare che il sistema sia conforme alle norme locali sulla concessione delle licenze per i microfoni senza fili e che il loro utilizzo non causi interferenze con altri utenti radio.

La tabella riporta le frequenze preimpostate nei canali da "1" a "8" nel campo di frequenza:

System 2015: max. 20 canali per banco di frequenze

Le seguenti impostazioni di fabbrica possono essere richiamate con il punto di menu [Reset](#):

Channel	"1.01" attivo
LINE-Sensitivity	"OFF"
MIC-Sensitivity	"1"
FM-Volume	"4"
Lock	"OFF"
Internal Mic	"ON"
Fade	"5"
Squelch	"LO"
Access	Tutti i canali
Name	Nome dell'apparecchio

# Aanvullende informatie voor Sennheiser-systeem 2015

Voor de overdracht op de UHF-band is een 36 MHz breed frequentiebereik met in totaal 1.440 zend-/ontvangstfrequenties beschikbaar.

De zenders en ontvangers beschikken elk over acht kanaalbanken. Bij de kanaalbanken is op ieder kanaal af fabriek een frequentie ingesteld, die niet kan worden veranderd. Een extra kanaalbank (bank "U") is bestemd voor de individuele instelling van frequenties per kanaal in stappen van 25 kHz.

De vooraf ingestelde kanalen zijn per kanaalbank bezet met frequenties, die in de meerkanaalsmodus storingvrij samenwerken. Deels voldoen zij aan landspecifieke bepalingen.

In de kanaalbank "U" kunt u alle frequenties binnen het frequentiebereik in stappen van 25 kHz instellen. Daardoor werken de zenders/ontvangers mogelijkerwijs op frequenties, die in het betreffende gebruiksgebied niet zijn toegestaan.

## Opmerking:

Wij verzoeken u om uw installatie aan te melden bij de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten, die beschikken over de toegestane frequenties voor draadloze microfoons!

Het frequentiebereik met de desbetreffende vooraf ingestelde frequenties voor de kanalen "1" tot "8" worden in onderstaande tabel weergegeven:

Systeem 2015: max. 20 kanalen per frequentiebank

Bovendien moeten de onderstaande fabrieksinstellingen worden uitgevoerd, die op ieder willekeurig moment weer met het menupunt [Reset](#) kunnen worden opgeroepen:

Channel	"1.01" actief
LINE-Sensitivity	"OFF"
MIC-Sensitivity	"1"
FM-Volume	"4"
Lock	"OFF"
Internal Mic	"ON"
Fade	"5"
Squelch	"LO"
Access	Alle kanalen
Name	Naam van apparaat

US TV-channel

Ch. 22 (518–524 MHz)      Ch. 25 (536–542 MHz)  
Ch. 23 (524–530 MHz)      Ch. 26 (542–548 MHz)  
Ch. 24 (530–536 MHz)      Ch. 27 (548–554 MHz)

EBU TV-channel

Ch. 27 (518–526 MHz)      Ch. 30 (542–550 MHz)  
Ch. 28 (526–534 MHz)      Ch. 31 (550–558 MHz)  
Ch. 29 (534–542 MHz)

Kanal Channel Canal Canale Kanaal	Bank 1 Banque 1 Banco 1 Banco 1 Bank 1	Bank 2 Banque 2 Banco 2 Banco 2 Bank 2	Bank 3 Banque 3 Banco 3 Banco 3 Bank 3	Bank 4 Banque 4 Banco 4 Banco 4 Bank 4	Bank 5 Banque 5 Banco 5 Banco 5 Bank 5	Bank 6 Banque 6 Banco 6 Banco 6 Bank 6	Bank 7 Banque 7 Banco 7 Banco 7 Bank 7	Bank 8 Banque 8 Banco 8 Banco 8 Bank 8	Bank U Banque U Banque U Banque U Banque U
1	518,150	529,850	530,150	536,550	542,350	553,850	520,775	538,775	519,500
2	518,850	528,950	531,150	538,350	543,150	552,850	521,500	540,000	522,500
3	519,750	528,150	531,650	538,750	543,650	552,450	526,100	549,500	528,500
4	520,950	526,950	532,250	539,850	544,650	551,750	528,025	551,000	538,500
5	521,950	526,550	532,950	540,450	545,850	550,850	530,975	518,300	539,500
6	522,450	525,550	533,850	541,450	546,750	550,250	532,500	519,000	546,500
7	523,250	525,050	534,650	537,500	547,450	549,050	533,700	522,025	551,500
8	523,850	524,450	535,850	541,900	547,850	548,550	536,025	524,700	518,750
9	524,950	533,650	526,050	519,350	550,850	542,850	549,700	526,300	527,250
10	529,450	535,450	539,650	521,650	553,750	540,350	550,100	533,500	553,250
11	532,050	538,950	548,850	522,350	537,850	535,250	553,500	541,100	553,750
12	534,050	542,950	551,350	522,850	534,150	533,350		552,975	
13	538,950	547,150	552,750	524,850	532,450	530,550			
14	541,350	550,750	544,550	525,750	527,650	529,250			
15	545,550	553,050	522,050	524,200	519,550	525,050			
16	549,450	518,650	520,150	534,900	520,150	522,150			
17	552,750	519,350	519,750	534,150	522,050	521,350			
18	553,150	520,100	518,500		518,500	520,100			
19	546,800	521,400	529,300		522,500	525,900			
20	533,100	538,400	538,600		533,400	532,900			
Bemerkung	kompletter Arbeitsbereich	kompletter Arbeitsbereich	kompletter Arbeitsbereich	bevorzugt für Belgien	kompletter Arbeitsbereich	kompletter Arbeitsbereich	bevorzugt für Frankreich Nutzergruppe B	bevorzugt für Frankreich Nutzergruppe C	bevorzugt für Frankreich Nutzergruppe A
Note	Full range	Full range	Full range	preferred for Belgium	Full range	Full range	preferred for France user group B	preferred for France user group C	preferred for France user group A
Remarque	Pleine bande	Pleine bande	Pleine bande	À préférer pour la Belgique	Pleine bande	Pleine bande	À préférer pour la France – groupe util. B	À préférer pour la France – groupe util. C	À préférer pour la France – groupe util. A
Nota	Gama de trabajo completa	Gama de trabajo completa	Gama de trabajo completa	preferencial para Bélgica	Gama de trabajo completa	Gama de trabajo completa	preferencial para Francia, grupo de usuarios B	preferencial para Francia, grupo de usuarios C	preferencial para Francia, grupo de usuarios A
Nota	area di lavoro completa	area di lavoro completa	area di lavoro completa	preferito per il Belgio	area di lavoro completa	area di lavoro completa	preferito per il Francia gruppo di utenti B	preferito per il Francia gruppo di utenti C	preferito per il Francia gruppo di utenti A
Opmerking	Compleet werkgebied	Compleet werkgebied	Compleet werkgebied	Voorkeur voor België	Compleet werkgebied	Compleet werkgebied	Voorkeur voor Frankrijk gebruikers- groep B	Voorkeur voor Frankrijk gebruikers- groep C	Voorkeur voor Frankrijk gebruikers- groep A